



8680/8679/7842

Great Gourmet Kitchen™

ENGLISH



WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Sharp points.
Adult assembly required.

OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INFORMATION:

- Use for children from ages 2 years and up.
- Provide continuous adult supervision at all times.
- Instruct children not to use product until properly assembled.
- Tighten until parts are secure and screw head is flat against plastic - any further tightening will not hold parts together appropriately. Make sure that all gaps between parts are less than 3/16" (4.76mm) to eliminate safety concerns.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY FOR REPLACEMENT PARTS.

CLEANING INSTRUCTIONS:

- **Electronic Components:** Do not submerge in water or spray liquid directly on unit. Use mild detergent solution. Wipe with damp cloth.
- **General Cleaning:** Use mild soapy water.
- Parents should thoroughly wash accessories before use.

DECAL APPLICATION:

Clean and dry area thoroughly. Center decal in area. Apply pressure from center to outer edge.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with government regulations.

IMPORTANT:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Insert batteries with correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Follow battery manufacturer's warnings and recommendations.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

For assistance or replacement parts please contact :

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA

1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com
Step2 UK website: www.step2uk.com






Required/ Requis /Componentes necesarios/ Funziona con/ Vereist/Necessário/ Wymagane/ 需要 / مطلوب:










2 "AA" batteries, (NOT INCLUDED) for burner.









X 2









- 2 piles «AA» (NON INCLUSES) pour le brûleur.
- 2 pilas AA (NO INCLUIDAS) para el fuego de la cocina.
- 2 batterie "AA" (NON INCLUSE) per il bruciatore.
- 2 'AA' batterijen, (NIET MEEGELEVERD) voor brander.
- 2 Pilhas "AA" (NÃO INCLUIDAS) para o bico.
- 2 baterie „AA" (NIE DOŁĄCZONO) do palnika.
- 2 节适用于煤气头的 "AA" 电池 (不包括)。








بطاريات "AA"، (غير موجودة مع المنتج) للشعلة.














Insert correct battery type as shown in diagram inside battery compartment.

Insérez des piles du type correct comme indiqué dans le diagramme dans le compartiment des piles.

Instale en el compartimiento el tipo correcto de pila tal y como se muestra en el diagrama.

Inserire un tipo di batterie corretto come mostrato nel diagramma all'interno al compartimento delle batterie.






Breng de juiste batterijtypen in zoals afgebeeld in het schema in het batterijcompartiment.


Insira o tipo de pilhas correcto conforme indicado no diagrama no interior do compartimento das pilhas.

Włóż odpowiednie baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii.

如图所示，将正确型号的电池装入电池盒。

ضع بطاريات من النوع الصحيح كما هو موضح في الرسم التخطيطي الموجود داخل تجويف البطاريات.






40

y

z

Snap
Emboïter
Encájelo
Scatto
Klikken


Encaixe
Zatrzasnąć
置入
طبق



41


Snap
Emboïter
Encájelo
Scatto
Klikken

Encaixe
Zatrzasnąć
置入
طبق




Z1
x2

Z2
x2



42

Z1
Z2




43

Snap/ Emboïter/ Encájelo
Scatto/ Klikken/ Encaixe/ Zatrzasnąć



44

x2



45

W1 x3

W2 x3

W1

W1

W2


Snap
Emboïter
Encájelo
Scatto
Klikken
Encaixe
Zatrzasnąć
置入
طبق

x3

Decal Application: /
Application des décalco-
manies :
Colocación de los
adhesivos:

Applicazione delle decal-
comanie:
Plakplaatje aanbrengen:
Aplicação da decalco-
mania:

Umieszczanie naklejek:
贴纸置放:
وضع الملصق:




W1



P1



P2



**MISE EN GARDE: DANGER**

D'ÉTOUFFEMENT - Petite pièces.
Assemblage par un adulte requis.

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE. CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

- Conçu pour une utilisation par des enfants de 2 ans et plus.
- La surveillance continue par un adulte est requise en tous temps.
- Dites aux enfants de ne pas utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit assemblé correctement.
- Serrez jusqu'à ce que les pièces soient fixées et que la tête de vis affleure le plastique ; tout serrage supplémentaire ne maintiendra pas les pièces ensemble de manière correcte. Assurez-vous que les espaces entre les pièces sont inférieurs à 4,76 mm (3/16 po) afin d'éliminer tout problème de sécurité.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. REMPLACEZ LES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS OU USES. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2 POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES :

Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

- **Composants électroniques :** Ne plongez pas l'unité dans l'eau et ne la vaporisez jamais directement de liquide. Essuyez avec un chiffon mouillé d'une solution de détergent doux.
- **Nettoyage général :** Utilisez de l'eau savonneuse douce.
- Les parents doivent laver complètement les accessoires avant l'utilisation.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT :

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

IMPORTANT :

N'utilisez pas à la fois des piles usagées et des piles neuves.

N'utilisez pas différents types de piles à la fois.

Insérez les piles en respectant leur polarité.

Retirez les piles usées du jouet.

Respectez les mises en garde et les recommandations du fabricant des piles.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

**ADVERTENCIA: RIESGO DE**

ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas.
Requiere montaje por parte de un adulto.

RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Uso para niños de 2 años de edad en adelante.
- Este producto requiere supervisión continua de un adulto.
- Impida que los niños utilicen este producto hasta que se haya finalizado su montaje.
- Apriete hasta que las piezas estén seguras y la cabeza del tornillo esté plana con respecto al plástico. Apretar más no servirá para sujetar las piezas adecuadamente. Asegúrese de que todos los espacios libres entre las

piezas sea inferior a 4,76mm (3/16 de pulgada) para que no haya problemas de seguridad.

INSPECCION ESTE PRODUCTO ANTES DE CADA USO. SUSTITUYA LOS COMPONENTES DAÑADOS O DESGASTADOS. PÓNGASE EN CONTACTO CON STEP2 COMPANY SI NECESITA PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:

- **Componentes electrónicos:** No sumerja el producto en agua ni lo rocíe con líquido directamente. Hume deza un paño con una solución de detergente suave para limpiarlo
- **Limpieza general:** Utilice una solución de agua y jabón suave.
- Se recomienda a los padres que limpien los accesorios en profundidad antes de su uso.

COLOCACIÓN DE LOS ADHESIVOS:

Limpie y seque la superficie en profundidad. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

IMPORTANTE:

No mezcle baterías usadas con baterías nuevas.
No mezcle diferentes tipos de baterías.
Inserte las baterías con la polaridad correcta.
Retire las baterías gastadas del juguete.
Siga las advertencias y recomendaciones del fabricante.

**AVVERTENZE: RISCHIO DI**

SOFFOCAMENTO - Parti di dimensioni ridotte. È necessario il montaggio da parte di adulti.

OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI. CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- Per l'uso da parte di bambini dai 2 anni in su.
- Fornire una supervisione continua da parte di un adulto in ogni momento.
- Asegúrese que los niños no utilicen este producto hasta que se haya finalizado su montaje.
- Serrare fino a quando i componenti sono fissati e la testa della vite risulta allineata alla superficie plastica - avvitare ulteriormente non garantisce un'opportuna tenuta dei componenti.
- Accertarsi che gli spazi tra i componenti siano inferiori a 4,76 mm (3/16") al fine di evitare rischi per la sicurezza.
- **ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.**

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- **Componenti elettronici:** Non immergere in acqua o liquido né spruzzare liquidi direttamente sull'unità. Pulire con un panno umido utilizzando una soluzione detergente delicata.
- **Pulizia generale:** Utilizzare acqua con sapone delicato
- I genitori devono lavare accuratamente gli accessori prima dell'uso.

APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE:

Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

IMPORTANTE:

Non mescolare batterie scariche e nuove.
Non mescolare diversi tipi di batterie.
Inserire batterie con la corretta polarità.
Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
Seguire le avvertenze e le istruzioni del produttore della batteria.

**WAARSCHUWING:**

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen.
Montage door volwassene vereist.

NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN. BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE:

- Bestemd voor gebruik door kinderen van 2 jaar en ouder.
- Zorg te allen tijde voor continu toezicht van een volwassene.
- Instrueer kinderen:
- het product niet te gebruiken tot het goed in elkaar is gezet.
- Draai de onderdelen aan totdat ze stevig vastzitten en de schroefkop vlak tegen het kunststof zit - verdere aandrijving zal de onderdelen niet goed bij elkaar houden. Zorg ervoor dat alle gaten tussen onderdelen kleiner zijn dan 4,76 mm om de veiligheid te waarborgen.

INSPECTEER DIT PRODUCT VOOR ELK GEBRUIK. VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN ONDERDELEN. NEEM CONTACT OP MET THE STEP2 COMPANY VOOR RESERVE-ONDERDELEN.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- **Elektronische onderdelen:** Niet in water onderdompelen of rechtstreek vloeiend op de eenheid sproeien. Met behulp van een mild wasmiddel en een vochtige doek afvegen.
- **Algemene reiniging:** Een mild sopje gebruiken.
- Ouders dienen de accessoires vóór gebruik grondig te wassen.

PLAKPLAATJE AANBRENGEN :

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recyclen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

BELANGRIJK:

Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
Geen verschillende soorten batterijen door elkaar gebruiken.
Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
Haal lege batterijen uit het speelgoed.
Volg de waarschuwingen en aanbevelingen van de batterijfabrikant.

**AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO –**

Peças pequenas. Necessária a montagem por adultos.

RESPEITE AS SEGUINTE ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL. GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Destina-se a ser utilizado por crianças com 2 ou mais anos de idade.
- Manter sempre a vigilância por parte de um adulto.
- Instrua as Crianças para que não usem o produto até que esteja devidamente montado.
- Aperte até as peças estarem firmes e a cabeça roscada estar paralela ao plástico - um aperto adicional não irá manter as peças unidas corretamente. Certifique-se de que todos os espaços entre as peças têm menos de 4,76 mm (3/16") para elimi nar preocupações de segurança.

INSPECIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTEN PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

- **Componentes Electrónicos:** Não mergulhe em água ou deite líquido qdirectamente sobre a unidade. Use um pano humedecido com solução de limpe za de detergente suave.
- **Limpeza Geral:** Utilize água ensaboada morna.
- Os pais devem lavar cuidadosamente os acessórios antes da utilização.

APLICAÇÃO DA DECALCOMANIA:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

IMPORTANTE:

Não misture pilhas velhas e novas.
Não misture tipos de pilhas diferentes.
Insira as pilhas com a polaridade certa.
Retire as pilhas gastas do brinquedo.
Siga os avisos e recomendações do fabricante das pilhas.

**OSTRZEŻENIE! RYZYKO**

ZADŁAWIENIA – małe części. Montaż powinna wykonać osoba dorosła.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIĘJSZY PRAWDOPODOBIENSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAZEŃ CIAŁA. ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIEC-ZENSTWA:

- Produkt przeznaczony do użytku dla dzieci powyżej 2 roku życia.
- Zapewnić nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem przez cały czas.
- Polecieć dzieciom, aby nie używały zabawki, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana;
- Dokręcać, aż wszystkie części będą zamocowane, a śruba będzie płasko przylegać do plastiku – dalsze dokręcanie nie spowoduje prawidłowego

połączenia części. Ze względów bezpieczeństwa szerokość wszystkich szczelin między częściami nie powinna przekraczać 3/16" (4,76 mm).

SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. WYMIENIAĆ WSZYSTKIE USZKODZONE LUB ZUŻYTE ELEMENTY. SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2 W SPRAWIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:

- **Elementy elektroniczne:** Nie zanurzać w wodzie ani nie rozpylać cieczy bezpośrednio na urządzenie. Wycierać szmatką zwilżoną łagodnym detergentem.
- **Ogólne czyszczenie:** Używać wody z dodatkiem mydła.
- Rodzice powinni dokładnie umyć akcesoria przed użyciem.

UMIESZCZANIE NAKLEJEK:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Dociskać od środka ku krańcom.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

WAŻNE!

Nie łączyć starych i nowych baterii.
Nie łączyć baterii różnego typu.
Włożyć baterie, zachowując prawidłową biegunowość.
Wyjąć rozładowane baterie z zabawki.
Przestrzegać ostrzeżeń i zaleceń producenta baterii.



警告：窒息危险 – 小部件。尖角。要求成人组装。

阅读以下陈述和警告，减少严重或致命伤害发生的可能性。保存本说明书以供今后参考。

安全信息:

- 供 2 岁及以下的儿童使用。
 - 任何时候都需提供连续性的成人监护。
 - 告诫儿童 不要在产品正确组装前使用。
 - **拧紧螺栓或螺钉时，确保要固定的部件之间的缝隙不超过 3/16 英寸 (4.76 毫米)，以消除安全隐患。**
 - 拧紧直到部件固定，且螺钉头与塑料齐平 — 无论如何进一步拧紧都不能正 确地紧固部件。确保所有部件间的缝隙小于 3/16 英寸 (4.76 毫米)，以消除安全隐患。
- 每次使用前检查本产品。更换损坏或磨损组件。联系 STEP2 公司获取替换零件。**

清洁指南

- **电子元件：**不要将其浸在水中或直接向部件上喷洒液体。使用温和的洗涤剂。用湿抹布擦拭。
- **一般清洁：**使用温和的肥皂水。
- **家长应在使用前彻底清洗配件。**

贴纸置放

彻底清洁并干燥区域。使贴纸居于区域中心位置。从中心向外按压贴纸。

处理指南

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

电池安全信息

不要混用新旧电池。
不要混用不同类型的电池。
以正确的极性插入电池。
从玩具中取出耗尽的电池。
遵循电池制造商的警告和建议。



تحذير: خطر الاختناق - الأجزاء الصغيرة. حواف حادة. يجب تجميع المنتج معرفة شخص بالغ.

قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

معلومات السلامة:

- مخصص لاستخدام الأطفال من سن 2 سنوات فأعلى.
 - احرص على وجود إشراف مستمر من البالغين طوال الوقت.
 - وجه الأطفال للقيام بما يلي عدم استخدام المنتج إلى أن يتم تجميعه بشكل صحيح.
 - وجه الأطفال للقيام بما يلي عدم استخدام المنتج إلى أن يتم تجميعه بشكل صحيح.
 - اربط إلى أن تصبح الأجزاء مستقرة في مكانها ورأس المسامر مستوية على البلاستيك - أي ربط إضافي لن يضمن الأجزاء معًا بشكل مناسب. تأكد من أن كل الفجوات بين الأجزاء أقل من 3/16 بوصة (4.76 مم) للقضاء على أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
- افحص المنتج قبل كل استخدام. استبدل المكونات التالفة أو البالية اتصل بشركة STEP2 لاستبدال الأجزاء.**

إرشادات التنظيف:

- المكونات الإلكترونية: لا تغطس الوحدة في الماء أو ترش سائل عليها مباشرة. استخدم محلول منظف مخفف. امسح الوحدة باستخدام قطعة قماش مبللة.
- يجب على الوالدين غسل الملحقات بعناية قبل الاستخدام.

وضع المصق:

قم بتنظيف المنطقة وتجهيزها جيدًا. ضع المصق في منتصف المنطقة. اضغط على منتصف المصق إلى أن تصل لحافته الخارجية.

التنظيف العام: استخدم مياه بصابون مخفف.

إرشادات التخلص من المنتج

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.

هام:

لا تضع بطاريات قديمة وأخرى جديدة معًا. لا تجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات. يجب وضع البطاريات تبعًا لاتجاه الأقطاب الصحيح. انزع البطاريات الفارغة من اللعبة. اتبع تحذيرات وتوصيات الجهة المصنعة فيما يخص البطاريات.

Thank you for purchasing the Step2® Great Gourmet Kitchen™. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.

To participate, please visit our website

at:

www.step2.com/survey/?partnumber=868000

Thank you for your time,
Your friends at Step2.