



21707
Toy Box Easel™
2+ years / 2+ ans / 2+ años

For assistance or replacement parts please contact Simplay3®
Pour de l'assistance ou des pièces de rechange, veuillez communiquer avec Simplay3MD
Para recibir asistencia o conseguir piezas de repuesto, póngase en contacto con Simplay3®

The Simplay3 Company
9450 Rosemont Drive
Streetsboro, OH 44241

| 1-866-855-0100
 | www.simplay3.com



ENGLISH

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN OVER 2 YEARS.
SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:
- **Choking Hazard:** Small parts. Sharp points. Adult assembly required.

WARNING:
- **To avoid serious injury:**
Continuous adult supervision required.
Use on level surface.
Do not allow children to play inside with lid closed.

- **Instruct children:**
Not to use product until properly assembled.
- **To minimize risks posed by drill shavings**, screws are designed to pierce the plastic and form their own threads. Use caution not to over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- **Cleaning Instructions:**
General Cleaning: Use mild soapy water.
- **Disposal Instructions:**
Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

FRANÇAIS

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE PLUS DE 2 ANS.
GARDEZ CETTE FEUILLE POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENT :
- **Danger d'étouffement :** Petites pièces. Pointes tranchantes. Assemblage par un adulte requis.

AVERTISSEMENT :
- **Pour éviter des blessures graves :**
Surveillance permanente d'un adulte nécessaire.
Utiliser sur une surface plane.
Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur avec le couvercle fermé.

- **Demandez aux enfants de :**
Ne pas utiliser le produit tant qu'il n'est pas correctement monté.
- **Pour minimiser les risques posés par les copeaux de forage**, les vis sont conçues pour percer le plastique et former leurs propres fils. Veuillez ne pas serrez trop les vis ou elles ne maintiendront pas les pièces correctement ensemble.
- **Instructions de nettoyage :**
Nettoyage général: Utilisez de l'eau savonneuse douce.
- **Instructions d'élimination :**
Veuillez recycler si possible. L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations gouvernementales.

ESPAÑOL

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO POR NIÑOS DE MÁS DE 2 AÑOS DE EDAD.
GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA REFERENCIA.

ADVERTENCIA:
- **Peligro de asfixia:** Piezas pequeñas. Puntas filosas. Este producto debe ser ensamblado por un adulto.





ADVERTENCIA:
- **Para evitar lesiones graves:**
Se requiere la supervisión continua de un adulto.
Utilizar sobre una superficie nivelada.
No permitir que los niños jueguen en el interior con la tapa cerrada.

- **Instruir a los niños a:**
No usar el producto hasta que esté ensamblado.
- **Para minimizar los riesgos que representan las virutas de perforación**, los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas. Tenga cuidado de no apretar en exceso los tornillos o estos no unirán las piezas adecuadamente.
- **Instrucciones de limpieza:**
Limpieza general: Utilizar agua ligeramente jabonosa.
- **Instrucciones de eliminación:**
De ser posible, reciclar. La eliminación debe cumplir con todas las regulaciones.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



PARTS LIST A / LISTE DES PIÈCES A / LISTA DE PIEZAS A



PARTS LIST B / LISTE DES PIÈCES B / LISTA DE PIEZAS B

