


little tikes®

littletikes.com


4263/4884/170805/
171734E13

624263101 - 3/11




Capnut tool. Discard after use.
Chasse pour capuchon de vis.
Jeter après usage.
Dispositivo para tuerca tapón.
Descártelo después de utilizarlo.

1





2




3




4



5




6




7




8




9





10



11



12



ENGLISH

EASY STORE™ LARGE SLIDE

Ages: 2 - 6 years
Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

⚠ WARNING:

- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Falls onto hard surfaces could result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials."
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- This product is intended for use by children ages 2 to 6 years.
- Maximum weight per child: 75 lbs. (34 kg). Limit 1 child.

- Shoes must be worn at all times.
- This product is intended for outdoor domestic family use only.

CAUTION:

- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using a hammer.
- Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- Place this product on level ground, at least 6' (2 m) away from any object. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, garages, houses, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
- It is recommended that the orientation of the assembled product be such that direct sunlight is minimized on surfaces intended for standing or sitting.
- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Do not allow children to climb on product when product is wet.
- Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the product such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.
- Dress children appropriately: avoid loose-fitting clothing such as ponchos, scarves, etc. that are potentially hazardous while using this equipment.

- Make sure support bar (E) is properly "locked" into ladder and periodically check prior to use.

MAINTENANCE

- Check all hardware twice monthly during the usage period and tighten as required. It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season. Replacement should be made in accordance with the manufacturer's instructions.
- Take this product indoors or do not use outdoors when temperatures fall below 0°F (-18°C).


DISPOSAL

- Disassemble and dispose in such a manner that no hazardous conditions exist at the time the product is discarded.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREE NUMBER:

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
The Little Tikes Company



2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236
E-mail: littletikescares@littletikescare.com
United Kingdom:
www.littletikess.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks, UK
E-mail: Info.LittleTikes@mgae.com

Printed in Poland. D.R.©2011 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY
The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be either replacement of the defective part of the product or refund the purchase price of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.
U.S.A. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikess.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.
Outside U.S.A. and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

FRANÇAIS

GRAND TOBOGGAN

Age : 2 à 6 ans
Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

LE MONTAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

- ⚠ ATTENTION :**
- Conservar ces instructions à titre de référence.
 - Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
 - Les chutes sur des surfaces dures peuvent provoquer des blessures à la tête ou d'autres blessures graves. Ne jamais installer l'appareillage sur du ciment, de l'asphalte, de la terre compactée, du bois ou d'autres surfaces dures. De la moquette sur des sols durs n'empêche pas les accidents. Utiliser toujours un revêtement protecteur sur le sol, sous et autour du matériel du terrain de jeux tel que l'indique 'la fiche d'information du consommateur sur les matériaux de revêtement de terrain de jeux.
 - La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
 - Ce produit n'a pas été conçu pour les enfants de 2 - 6 ans.
 - Poids maximum par enfant : 34 kg. Limité à 1 enfant.
 - Les enfants doivent porter des chaussures.
 - Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'extérieur.

MISE EN GARDE :

- Il est recommandé de se protéger les yeux lors du montage en portant des lunettes de sécurité.
- L'observation des règles et des précautions suivantes diminue les risques d'accidents graves ou mortels.
- Installez ce produit sur un sol nivelé, à une distance d'au moins 2 m (6') de tout objet. Les objets à éviter mais sans s'y limiter sont les barrières, les bâtiments, les garages, les

- maisons, les branches pendantes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Nous vous recommandons d'orienter le produit assemblé de manière à minimiser l'exposition au soleil des surfaces conçues pour se tenir debout ou s'asseoir.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière que ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur l'appareillage lorsque ce dernier est mouillé.
- Apprendre aux enfants à ne pas attacher d'objets sur le portique d'escalade, et qui ne sont pas conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareillage, tels que mais sans s'y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses d'animaux. les câbles et les chaînes, car ces objets peuvent présenter un danger d'étranglement.
- Habilitez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.
- S'assurer que la barre de maintien (E) est correctement verrouillée dans l'échelle et vérifier périodiquement avant l'utilisation.

ENTRETIEN

- Vérifiez l'état de tout le matériel deux fois par mois pendant la période d'utilisation et resserrez les pièces si nécessaire. Il est très important d'appliquer cette procédure au début de chaque saison. Le remplacement des pièces doit être effectué selon les instructions du fabricant.
- Mettre ce produit à l'intérieur et ne pas l'utiliser à des températures inférieures à -18°C.

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikess.fr

Little Tikes
MGA Entertainment
klantenservice@mgae.com
Tel : +31 (0)20 354 8024
Fax : +31 (0)20 659 8034

Imprimé aux Pologne.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses.

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de fabrication ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses du produit ou au remboursement du prix d'achat du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle que les décolorations ou les rayures dues à l'usage normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériel ou de fabrication.

États-Unis et Canada: Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikess.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie—veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient de pays / province à pays / province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

ESPAÑOL

TOBOGÁN GRANDE

Edades: 2 a 6 años
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.

- ⚠ ADVERTENCIA:**
- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
 - Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
 - Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones graves o en la cabeza. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la "Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego".
 - Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
 - Este producto esta diseñado para que lo usen niños entre 2 - 6 años.
 - Peso máximo por niño: 34 kg. Límite de 1 niño.
 - Debe usarse calzado en todo momento.
 - Este producto está diseñado para uso familiar en exteriores solamente.

PRECAUCION:

- Proteja sus ojos. Siempre use lentes de seguridad cuando utilice herramientas.
- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reducen la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Coloque este producto sobre terreno nivelado, a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los objetos que deben evitarse incluyen, pero no se limitan a, cercas, edificios, cocheras, casas, ramas, tenderos y cables eléctricos.
- Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- No permita que los niños se trepen a la estructura cuando está mojada.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tenderos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.
- Vista a los niños adecuadamente: Evite la ropa que sea demasiado suelta, como ponchos, bufandas y otros artículos que pueden ser peligrosos cuando se usa este equipo.
- Asegúrese que la barra de soporte (E) esté debidamente "trabada" en la escalera y verifiquela periódicamente antes de usarla.

MANTENIMIENTO

- Durante la época de uso inspeccione las piezas de ferretería dos veces al mes y ajústelas según sea necesario. Es especialmente importante que se siga este procedimiento al comienzo de cada estación. Los reemplazos deben realizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Guarde el colupio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y deseche el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikess.com

Spain:
MGAE Little Tikes Iberia, S.L.
Avda. Del Juguete s/n
03440 Ibi (Alicante)
Spain
Tel: 902212152
Mexico:
Handel S.A. DE C.V.
Gobernador José Guadalupe Covarrubias #78
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, MEXICO, D.F
Han040701 FX5
Tel: 01-800-426-3355

Impreso en Polonia.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, esloganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTIA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reembolso del precio de compra de dicho producto. Esta garantía es

válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted. *El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

DEUTSCH

GROßE RUTSCHE

Alter: 2 - 6 Jahre
Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

ZUM ZUSAMMENBAU IST DIE HILFE EINES ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

Die Montage sollte von zwei Erwachsenen ausgeführt werden.

⚠ WARNUNG:

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Stürze auf harte Bodenoberflächen können zu Kopf- oder anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, festgetretener Erde, Holz oder anderen harten Oberflächen installieren. Teppichboden auf harten Bodenoberflächen kann Verletzungen nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Spielplatzboden siehe "Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien".
- Überwachtung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für Kinder ab 2 - 6 Jahre.
- Höchstbelastung: 34 kg pro Kind. Nicht mehr als 1 Kind.
- Zu allen Zeiten Schuhe tragen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch unter freiem Himmel bestimmt.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Augen schützen. Bei benutzung eines Hammers immer Schutzbrille tragen.
- Die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise reduziert die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2 m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Es wird empfohlen, das fertige Produkt so auszurichten, dass möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung auf die Sitz- und Stehflächen erfolgt.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.
- Gestatten Sie Kindern nicht, auf dieses Produkt zu klettern, wenn es nass ist.
- Belehren Sie Kinder, keine Gegenstände am Klettergerüst anzubringen, die nicht ausdrücklich für dieses Produkt vorgesehen sind, einschließlich Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da Strangulationsgefahr bestehen könnte.
- Kinder sollten geeignete Kleidung tragen: Vermeiden Sie weite Kleidungsstücke wie Ponchos, Tücher usw., die bei der Benutzung dieses Geräts gefährlich sein könnten.
- Bitte vergewissern Sie sich regelmäßig vor Benutzung der Rutsche, daß der Stützbalken (E) richtig in die Leiter eingerastet ist.

PFLEGEHINWEISE

- Wenn das Gerät benutzt wird, sollten Sie sämtliche Schraubverbindungen zweimal monatlich überprüfen und, falls erforderlich, festziehen. Diese Überprüfung ist zu Beginn der Saison besonders wichtig. Das Auswechseln sollte in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
- Wenn die Temperaturen unter -18°C fallen, dieses Produkt in einem Innenraum aufbewahren oder nicht benutzen.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikess.com

Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
Tel: +49 (0) 9563 7251-0

© The Little Tikes Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Garantieleistungen erfolgen einzig nach dem Ermessen von The Little Tikes Company und beschränken sich auf den Ersatz des fehlerhaften Teils oder die Rückerstattung des Kaufpreises des Produktes. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben.

Außerhalb der USA und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

ITALIANO

GRANDE SCIVOLO

Età: da 2 a 6 anni
Conservate lo scontrino: è la vostra prova d'acquisto.

L'ASSEMBLAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN ADULTO.

Si consiglia l'esecuzione del montaggio da parte di due adulti.

⚠ ATTENZIONE:

- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio questa confezione contiene parti di piccole dimensioni, dispositivi di fissaggio che presentano il pericolo di soffocamento e con bordi e punti possibilmente affilati. Mantenere il tavolo lontano dai bambini fino al completamento dell'assemblaggio.
- Le cadute su superfici dure potrebbero comportare lesioni alla testa o altre gravi lesioni. Non installare mai su cemento, asfalto, terra compattata, legno o altre superfici dure. Un tappeto su pavimenti duri non protegge contro le lesioni. Usare sempre superfici protettive sul suolo, sotto e attorno all'attrezzatura del terreno di gioco in conformità all'accluso "Foglio informativo del cliente per i Materiali delle superfici del terreno di gioco".
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- L'uso di questo prodotto è riservato a bambini da 2 - 6 anni.
- Peso massimo: kg. 34 per bambino. Limitare a 1 il numero di bambini.
- Le scarpe devono essere sempre calzate.
- Questo prodotto è previsto solo per uso familiare domestico all'aperto.

ATTENZIONE:

- Quando usate attrezzi durante l'assemblaggio, proteggete sempre gli occhi con occhiali di sicurezza.
- L'osservanza delle seguenti precauzioni e avvertenze riduce la possibilità di lesioni gravi o letali.
- Collocare questo prodotto su un piano livellato, almeno a 2 m (6 piedi) di distanza da qualsiasi oggetto. Tra gli oggetti da evitare figurano, tra gli altri e non solo: recinti, edifici, garage, case, rami sovrastanti, fili da buco o cavi elettrici.
- Si raccomanda che il prodotto assemblato sia assemblato in modo da minimizzare la luce solare diretta sulle superfici destinate come base per lo stare in piedi o seduti.
- Istruire i bambini sull'uso corretto di questo prodotto, solo dopo averlo montato e installato nel modo giusto e non in un modo diverso da quello previsto.
- Non consentire ai bambini di salire sul prodotto quando questo è bagnato.
- Istruire i bambini a non attaccare oggetti al simulatore di salita che non siano stati creati specificamente per l'uso con il prodotto, come ad esempio, tra l'altro, corde da salto, linee stendipanni, guinzagli per cani e cavi e catene, in quanto questi potrebbero causare pericolo di strangolamento.
- Vestire i bambini con indumenti adatti: evitare l'uso di indumenti larghi, come ad esempio poncho, sciapre ecc.; essi sono potenzialmente pericolosi durante l'uso di questa attrezzatura.
- Assicurarsi che la barra di supporto (E) sia "bloccata" correttamente nella scala e controllare periodicamente prima dell'uso.

MANUTENZIONE

- Controllare l'intera ferramenta almeno due volte al mese durante il periodo di utilizzo e fissarla secondo necessità. È particolarmente importante seguire questa procedura all'inizio di ogni stagione. Le sostituzioni devono essere effettuate in conformità alle istruzioni del fabbricante.
- Si sconsiglia l'uso della struttura all'aperto quando la temperatura esterna scende al di sotto di -18°C.

SMALTIMENTO

- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikess.com

Little Tikes Italia
Selegiochi SRL
Via Molina Nuova 9/A

20080 Binasco (Mi)
ItalyTel:+39 02 36645100

Fax: +39 02 36645199

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA e altri Paesi. Tutti i logo, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

La Little Tikes Company fabbrica giocattoli divertenti e di ottima qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti di materiale o di manodopera del prodotto per il periodo di un anno * dalla data di acquisto (la prova d'acquisto è costituita dalla ricevuta d'acquisto datata). A sola discrezione della Little Tikes Company, gli unici rimedi disponibili secondo questa garanzia saranno la sostituzione della parte difettosa del prodotto o il rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto medesimo. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. In questa garanzia non rientrano abusi, incidenti, questioni cosmetiche come sbiadimento o sgraffiature dovute all'usura normale o a qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale e manodopera.

All'esterno degli USA e del Canada: contattare il luogo d'acquisto per l'assistenza di garanzia. Questa garanzia vi conferisce diritti legali specifici e voi potete anche avere altri diritti, che variano da Paese/Stato a Paese/Stato. Alcuni Paesi/Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o conseguenziali; pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi a voi. *Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

NEDERLANDS

GROTE GLIJBAAN

Leeftijd: 2 - 6 jaar
Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

MONTAGE DOOR VOLWASSENE.

De assemblage gebeurt bij voorkeur door twee volwassenen.

⚠ WAARSCHUWING:

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Vallen op een harde ondergrond kan tot hoofd- of ander letsel leiden. Nooit installeren boven beton, asfalt gestampte grond, hout of een andere harde ondergrond. Het bedekken van harde ondergrond met een kleed is onvoldoende om ongevallen te voorkomen. Gebruik steeds een beschermende grondbedekking op en rond de grond van het speelterrein in overeenstemming met het bijgevoegde "Informatieblad voor de consument over grondbedekking van speelterreinen".
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Dir product is bestemd voor kinderen vanaf 2 - 6 jaar.
- Maximum gewicht per kind: 34 kg. Niet meer dan 1 kinder.
- Altijd schoenen dragen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis in een gezinsomgeving.

OPGELET:

- Bescherm uw ogen. Draag altijd een veiligheidsbril bij gebruik van een hamer.
- Inachtneming van de volgende opmerkingen en waarschuwingen zal het risico van ernstig of dodelijk letsel verminderen.
- Plaats dit product op een vlakke ondergrond op minimaal 2 m afstand van andere voorwerpen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
- Het wordt geadviseerd het gemonteerde toestel zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht om oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of te zitten.
- Assembleer en installeer het product naar behoren voordat u aan de kinderen de juiste wijze toont om het te gebruiken.
- Laat de kinderen niet op het product klimmen als het nat is.
- Leg aan de kinderen uit dat ze niets aan de klimset mogen bevestigen dat niet speciaal bestemd is voor gebruik met het product, zoals springtouwen, waslijnen, riemen voor huidieren, kabels en kettingen, omdat deze tot verstikking kunnen leiden.
- Zorg dat kinderen geschikte kleding dragen: vermijd loshangende kledingstukken zoals poncho's, sjaals, enz. die mogelijk gevaar opleveren bij het gebruik van dit toestel.
- Zorg ervoor dat de ondersteuningsstang goed in de ladder is vergrendeld en inspecteer dit regelmatig voor gebruik.

ONDERHOUD

- Controleer de volledige installatie tweemaal per maand tijdens de gebruiksperiode en draai de schroeven zo nodig opnieuw aan. Het is met name belangrijk dat deze procedure wordt uitgevoerd aan het begin van elk seizoen.
- Vervangingen dienen plaats te vinden overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Dit speelgoed niet aan een temperatuur onder -18°C blootstellen of gebruiken.

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

4263/4884
170805/171734E13

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl

Little Tikes
MGA Entertainment,
PO Box 85,
1171 AB Badhoevedorp
The Netherlands
Sloterweg 303A-1
1171 VC Badhoevedorp
The Netherlands
Tel: +31 20 354 80 34
Fax: +31 20 659 80 34

CE

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de VS, en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakpingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel van het product of restitutie van de verkoopprijs van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

POLSKI

EASYSTORE™LARGE SLIDE
(ZJEŹDŹALNIA DUŻA) DŁADZIECI
W WIEKU: 2-6 LAT
PROSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON
JAKO DOWÓD ZAKUPU.
WYMAGANA OBECNOŚĆ
DOROSŁYCH PRZY SKŁADANIU
ZJEŹDŹALNI.

UWAGI:

• Proszę zachować tą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

• Przed złożeniem zestaw ten zawiera małe części, wśród których są elementy, którymi można się zadławić a tak- że mogą mieć ostre brzegi i punkty. Należy trzymać je z daleka od dzieci aż do momentu złożenia.

• Przewrócenie się zjeżdżalni na twardą powierzchnię może spowodować zranienie głowy lub inne poważne uszkodzenia ciała. Nigdy nie należy ustawiać jej na betonie, asfalcie, drewnie, twardej ziemi lub innych twardych powierzchniach. Dywan na twardej po- wierzchni może nie uchronić przed urazami. Zawsze należy używać zabezpieczenia na ziemi, pod i wokół miejsca zabawy zgodnie z załączoną “Informacją dla Konsumenta dotyczącą Materiałów Używanych na Placach Zabaw.”

• Wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Nigdy nie na- leży zostawiać dzieci bez opieki.
• Produkt ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
• Maksymalna waga dziecka wynosi: 23 kg. Na zjeź- dźalni może przebywać tylko 1 dziecko.
• Dziecko musi być w butach przez cały czas.
• Zjeżdżalnia jest przeznaczona do używania przed pry- watnymi domami.

OSTRZEŻENIA:

• Należy chronić swoje oczy. Zawsze stosować okulary ochronne, gdy używa się młotka.
• Przestrzegając poniższych zaleceń i uwag zmniejszy prawdopodobieństwo poważnego lub fatalnego w skut- kach uszkodzenia ciała.
• Zjeżdżalnię należy umieścić na płaskim podłożu w od- ległości 2 m od wszelkich innych przedmiotów. Do takich przedmiotów należą m. in. ogrodzenia, budynki, garaże, domy, gałęzie, sznury na bieliznę lub przewody elektryczne.
• Zaleca się, aby ustawienie złożonej zjeżdżalni było takie, aby ograniczyć bezpośrednie działania promieni słonecznych na miejsca przeznaczone do stania lub siedzenia.

• Należy poinstruować dzieci na temat właściwego używania zjeżdżalni i aby używały ją tylko po jej prawidłowym ustawieniu i w sposób, do którego zo- stała przeznaczona.
• Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się po niej, gdy jest mokra.
• Należy poinstruować dzieci, aby nie przyczepiały do zjeżdźalni żadnych przedmiotów, które nie są prze- znaczane do użytkowania wraz z nią, takich jak: ska- kanki, sznury na bieliznę, smycze, kable i łańcuchy, po- nieważ mogą one je uwięzić.
• Dzieci powinny być odpowiednio ubrane: należy unikać luźnych ubrań takich jak: poncho, szaliki itp., które są potencjalnie niebezpieczne w czasie zabawy na zjeżdźalni.
• Należy upewnić się, że podpórka (E) jest właściwie „umieszczona” w drabince i powinna być sprawdzana od czasu do czasu przed użyciem zjeżdżalni.

UŻYTKOWANIE

• Należy sprawdzić elementy dwa razy w miesiącu w okresie używania zjeżdżalni i dokręcać je jeśli jest to potrzebne. Jest to szczególnie ważne, aby tą procedurę przeprowadzić na początku każdego sezonu. Wymiana powinna być przeprowadzona zgodnie z instrukcja producenta.

• Nie należy używać jej na zewnątrz, gdy temperatura spadnie do -18°C i wówczas należy przenieść ją do pomieszczenia.

DEMONTAŻ

• W okresie, kiedy nie korzysta się ze zjeżdżalni, należy przechowywać ją w miejscu, w którym nie będzie na- razona na zniszczenie.

OBŚŁUGA KLIENTA

www.littletikes.com

Ul. Grottgera 15a
76-200 Ślupsk
Poland
Tel. +48 59 847 44 17
fax +48 59 847 44 46

© The Little Tikes Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesołe zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Zgodnie z decyzją firmy Little Tikes do uprawnień konsumenta w ramach reklamacji będzie należała wymiana wadliwych części lub zwrot ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych powodów nie wynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Niekłóne części wymienić są dostępne również po upłynięciu gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przynajze konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

SVENSKA

LARGE SLIDE

Ålder 2 - 6 år

Spara kvittot för framtida behov.

VUXEN ASSISTENS ERFORDERLIG.

Vi rekommenderar att enheten monteras av två vuxna.

⚠️ WARNING!

• Spara dessa anvisningar för framtida bruk.
• Före montering; denna förpackning innehåller små delar: artiklar som utgör kvävningsrisk och som kan ha vassa kanter och skarpa spetsar. Håll alltid delarna på avstånd från barn tills enheten har monterats.
• Om ett barn faller på ett hårt underlag kan följden bli skall- eller annan allvarlig skada. Installera aldrig enheten på ett underlag av betong, asfalt, packad jord, trä eller någon annan hård yta. Heltäckande mattor ovanpå ett hårt golv kan möjligen inte förhindra personskada. Använd alltid skyddsunderlag under och omkring lekplatsutrustning enligt rekommendationerna i det bifogade dokumentet, ”Konsumentinformationsblad för ytmaterial på lekplatser”. Max. fallhöjdskydd på upp till 2 m (6 fot) krävs.
• Tillsyn av vuxen erfordras. Lärna aldrig ett barn utan översyn.
• Denna produkt är avsedd för barn 2-6 år.
• Max. vikt per barn: 34 kg. Begränsas till 1 barn.
• Se till att barnet alltid har skor på sig.

• Denna produkt är endast avsedd för familjebruk utomhus.

VAR FÖRSIKTIG!

• Skydda Dina ögen. Använd alltid säkerhetsglasögon när Du använder verktygen.
• Iakttag följande försiktighets- och varningsmeddelanden för att minska risken för allvarlig eller livshotande personskada.
• Placera produkten på ett jämnt underlag, minst 2 m från eventuella föremål. Föremål som bör undvikas inkluderar, men begränsas inte till, staket, byggnader, garage, hus, grenar ovanför, tvättstreck och elektriska ledningar.
• Vi rekommenderar att den monterade produkten bör inriktas så att exponering för direkt solljus minimeras på ytor på vilka man ska stå eller sitta.
• Lär barnen använda denna produkt på rätt sätt. Se även till att de inte använder den förrän den är monterad och installerad på avsett sätt, och att de använder den på rätt sätt.
• Låt inte barn klättra på produkten när den är vät.
• Instruera barnen att inte sätta fast artiklar på klätterställningen som inte är speciellt konstruerade för användning med produkten, såsom exempelvis – men inte begränsat till – hopprep, klädstreck, hund- och kattkoppel, kablar och kedjor, eftersom risk för strypning föreligger.
• Klä barn i lämpliga kläder: undvik lösa plagg som ponchos, dukar etc. som kan vara farliga när denna utrustning används.
• Se till att stödstången (E) är ordentligt fäst vid stegen och inspektera den då och då före användning.

UNDERHÅLL

• Kontrollera enheten två gånger om månaden under användningsperioden och dra åt lösa delar. Det är speciellt viktigt att denna åtgärd vidtas i början av varje säsong. Delar bör bytas ut i enlighet med tillverkarens anvisningar.
• Ta denna produkten inomhus eller använd den ej om temperaturen faller under -18° C.

KASSERING

• Demontera och kassera utrustning på ett sådant sätt att risk för skada inte föreligger – se exempelvis till att små komponenter och skarpa delar inte är exponerade.

AMO OY KONSUMENTSERVICE

www.amo.fi

Importör: AmO Oy, Vanda
Tel: 02-2841153
Spara denna information.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment-företag. LITTLE TIKES® är ett varumärke som tillhör Little Tikes i USA och i andra länder. Utseendet på alla logotypen, namn, figurer, avbilder, bilder, slagord och all paketering tillhör Little Tikes. Behåll den här adressen och paketeringen som referens eftersom den innehåller viktig information. Innehåll, inklusive specifikationer och färger, kan variera från de foton som finns på paketet. Bruksanvisning ingår. Ta bort all paketering inklusive etiketter, snören och träckelstygn innan du ger produkten till ett barn.

GARANTI

Little Tikes Company tillverkar roliga leksaker av högsta kvalitet. Vi garanterar den ursprungliga köpare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under ett år* från inköpsdatum (ett daterat inköpskvitto krävs som bevis). Enligt Little Tikes Company's gottfinnande är den enda gottgörelsen under denna garanti, antingen utbyte av produktens defekta del, eller återbetalning av inköpspriset för produkten. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållits enligt de utfärdade anvisningarna. Denna garanti gäller inte i fall av misshandels, olycka, kosmetiska detaljer, som exempelvis blekning eller repor från normalt slitage, eller någon annan skada som orsakats av defekter i material och utförande.

Utförar USA och Kanada: Kontakta säljaren för garantiservice. Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller stater. Vissa länder/stater tillåter inte exklusion och/eller begränsning av tillfälliga skador eller följskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller exklusion kanske inte gäller dig.*Garantiperioden är tre (3) månader för daghem och kommersiella köpare.

DANSK

STOR GLIDEBANE

Til aldersgruppen 2 - 6 år

Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

SAMLINGEN AF DETTE LEGETØJ BØR FORETAGES AF VOKSNE.

Det anbefales, at to voksne foretager samlingen.

⚠️ ADVARSEL:

• Bevar instruktionerne til senere reference.
• Før legetøjet samles, indeholder denne pakke små dele: isenkram, som udgør en kvælningsfare og som kan have skarpe kanter og skarpe spidser. Holdes væk fra børn, indtil det er samlet.
• Fald på hårde overflader kan resultere i skader på hovedet eller anden alvorlig tilskadekomst. Udstyret bør aldrig installeres over beton, asfalt, tilstampet jord, træ eller andre hårde overflader. Tæpper over trægulve vil ikke nødvendigvis beskytte mod tilskadekomst. Brug altid en beskyttende overflade på jorden under og omkring legeudstyret som beskrevet i den vedlagte ”Forbrugeroplysninger om overfladematerialer til legepladsen”.
• Opsyn af en voksen er påkrævet. Børn må ikke efterlades uden opsyn.
• Dette produkt er beregnet til brug af børn på mindst 2 - 6 år.
• Maks. vægt pr. barn: 34 kg. Højst 1 børn.
• Man skal hele tiden have sko på.
• Dette produkt er kun beregnet til udendørs leg for familien derhjemme.

FORSIGTIG:

• Pas på øjnene. Brug altid sikkerhedsbriller, når De bruger værktøjet.

• Overholdelse af de følgende retningslinier og advarsler mindsker sandsynligheden for en alvorlig eller dødelig ulykke.
• Anbring dette produkt på en vandret overflade, mindst 2 meter væk fra andre genstande. Genstande, der specielt skal undgås omfatter, men er ikke begrænset til, hegn, bygninger, garager, huse, overhængende grene, tørresnore og elektriske ledninger.
• Det anbefales, at det samlede produkt skal vendes på en sådan måde, at der er mindst muligt direkte sollys på overflader, der er beregnet til at stå eller sidde på.
• Når først dette produkt er korrekt samlet og installeret, anvises børnene i den rette brug af dette produkt, og kun den brug det er beregnet til.
• Lad ikke børnene klatre på produktet, mens produktet er vadt.
• Fortæl børnene, at de ikke må fæstne andre ting til klatrestativet, som ikke er beregnet til at bruges sammen med det, såsom sjippetov, tørresnore, hundesnore, kabler eller kæder, eftersom disse udbyder kvælningsfare.
• Klæd børnene hensigtsmæssigt: undgå løst tøj, som ponchoer, halstørklæder osv., der kan udgøre en fare, når dette udstyr anvendes.
• Sørg for at støttestangen (E) er ordentligt indsat og ”fastlåst” i træpæstingen. Kontrollér med jævne mellemrum, at dette er tilfældet.

VEDLIGEHODELSE

• Efterse alt isenkram 2 gange månedligt i den periode, hvor udstyret bliver brugt, og stram skruerne efter behov. Det er særligt vigtigt, at denne procedure følges ved begyndelsen af hver sæson. Udskitftning bør foretages i henhold til fabrikantens anvisninger.
• Flyt produktet indendørs eller lad være med at bruge det, når temperaturen falder til under -18°C.

BORTSKAFFELSE

• Når udstyret engang smides væk, skal det skilles ad således, at ingen skarpe kanter udgør fare for tilskadekomst.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com

TOP-TOY A/S
Roskildevej 16,
Tune
DK-4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 16 36 56
Fax: +46 46 16 36 86

© Little Tikes Company, en virksomhed, der tilhører MGA Entertainment. LITTLE TIKES® er et varemærke, der tilhører Little Tikes i USA og andre lande. Alle forekomster af logoe, navne, figurer, ligheder, billeder, slogans og emballage tilhører Little Tikes. Behold denne adresse og emballage til eventuel senere brug, da disse indeholder vigtige oplysninger. Indhold, herunder specifikationer og farver, kan afvige fra billederne på pakken. Vejledning inkluderet. Fjern al emballage, herunder mærkater, bånd & sammenrindninger før dette produkt gives til et barn.

GARANTI

Little Tikes Company laver sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi garanterer over for den oprindelige køber, at dette produkt er fri for fejl i materialeme eller håndværket i et år* fra købsdatoen (dateret salgskvittering er påkrævet som bevis på køb). Little Tikes Company bestemmer udelukkende hvilke udbedringer, der vil være gældende i henhold til denne garanti og disse vil være udskitftning af de defekte dele af produktet eller refundering af produktets købspris. Denne garanti er kun gyldig såfremt produktet er blevet samlet og vedligeholdt som vejledningen foreskriver. Denne garanti dækker ikke misligholdelse, uheld, almindelige skønhedsfejl såsom blekning eller mærker efter slitage eller alle andre fejl, der ikke henholder under fejl ved materialet og håndværket.

Udenfor U.S.A. og Canada: Kontaktsted vedrørende køb af garantiservice. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land/stat til land/stat. Vise lande/stat tillader ikke eksklusion eller begrænsning af uheldige eller følgeskader; derfor gælder ovenstående begrænsning eller eksklusion måske ikke dig.*Garantiperioden er på tre (3) måneder for børnehaver eller kommercielle købere.

NORSK

LARGE SLIDE

Alder 2 - 6 år

Kvitteringen bør gjemmes som bevis på at innkjøpet har funnet sted.

PRODUKTET MÅ MONTERES AV VOKSNE.

To voksne bør gå sammen om montering.

⚠️ ADVARSEL:

• Oppbevar disse bruksanvisningene til senere bruk.
• Esken inneholder små deler før montering: skruer/mutre med skarpe kanter og spisser, som medfører kvelningsfare. Oppbevares utlignelig for barn til produktet er ferdig montert.
• Fall på hardt underlag kan medføre hodeskader eller andre alvorlige personskader. Skal ikke installeres på underlag av betong, asfalt, hardstampet jord, tre eller andre harde flater. Tepper på harde gulv hindrer nødvendigvis ikke personskade. Bruk alltid beskyttende underlag på bakken under og rundt lekeapparatene i henhold til det vedlagte informasjonsarket ”Kundeinformasjonsark vedrørende underlagsmateriale for lekeapparater”.
• Oppsyn av voksne er anbefalt. Bam skal ikke leke uten tilsyn.
• Dette produktet er beregnet på bruk av barn fra 2 - 6 år.
• Maks. vekt pr. barn: 34 kg. Skal ikke brukes av flere enn 1 barn om gangen.
• Bam må alltid ha sko på føttene.
• Dette produktet er kun beregnet til utendørsbruk hjemme for familier.

OBS!

• Beskytt øynene. Benytt alltid beskyttelsesbriller ved bruk av verktyø.
• Samnsynligheten for alvorlige eller livsfarlige personskader blir mindre ved å ta hensyn til følgende merknader og advarsler.
• Plasser produktet på flat bakke minst 2 m (6 fot) borte fra andre gjenstander Gjenstander som bør unngås inkluderer, men er ikke begrenset til, gjerder, bygninger, garasjer, hus, overhengende greiner, klesnorer eller elektriske ledninger.
• Det anbefales at det monterte produktet blir satt slik at minst mulig sollys skinner på overflatene som er beregnet til å stå eller sitte på.
• Lær barna riktig bruk av produktet bare etter at det er forsvarlig montert og installert. Produktet skal heller ikke brukes på annen måte enn tilsiktet anvendelse.
• Hindre barn i å klatre på produktet når det er vatt.
• Gi barn beskjed om at de ikke må feste gjenstander som ikke er beregnet på bruk med produktet, til lekehuset, for eksempel hoppetau, klessnorer, hundelenker, ledninger og kjeder, da slike gjenstander kan medføre kvelningsfare.
• Kle bama på passende måte. Unngå løshengende klær slik som ponchoer, skjjerf osv. som er mulige farer når utstyret brukes.
• Pass på at støtteknekten (E) er ”låst” forsvarlig til stigen, og kontroller dette med jevne mellomrom før bruk.

VEDLIKEHOLD

• Sjekk alle jernvarer to ganger i måneden i bruksperioden og skru til når det er nødvendig. Det er spesielt viktig at denne frangangsmåten blir fulgt ved begynnelsen av hver sesong. Utskitfting bør foretas i henhold til fabrikantens instruksjoner.
• Ta produktet inn, eller unngå å bruke det når temperaturen er lavere enn -18 °C.

KASSERING

• Demonter og kasser utstyret på en slik måte at det ikke har farlige objekter når det kasseres, for eksempel, men ikke begrenset til, små deler og skarpe kanter.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com

TOP-TOY A/S
Roskildevej 16,
Tune
DK-4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 16 36 56
Fax: +46 46 16 36 86

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment-selskap. LITTLE TIKES ® er et varemerke for Little Tikes i USA og andre land. Alle logoer, navn, skikkelser, likheter, bilder, slagord og emballasjeforming tilhører Little Tikes. Ta vare på denne adressen og emballasjen som referanse siden den inneholder viktig informasjon. Innhold, inkludert spesifikasjoner og farver, kan variere fra fotografier som ble vist på pakken. Bruksanvisning inkludert. Fjern all emballasje inkludert merkelapper, bånd & stifter før produktet blir gitt til et barn.

BEGRENSET GARANTI

Little Tikes Campany lager morsomme leker av høy kvalitet. Vi garanterer den opprinnelige kjøperen at dette produktet er uten defekter i materialer eller fabrikasjon i et år * fra kjøpedaten. (Det kreves datert kvittering som bevis på kjøp.) De eneste erstatningsmidler tilgjengelig under denne garantien vil være enten utskifting av den defekte delen av produktet eller refusjon av kjøpsprisen for produktet, kun etter Little Tikes Company's skjønn. Denne garantien gjelder kun hvis produktet er satt sammen og vedlikeholdt i følge bruksanvisningen. Denne garantien dækker ikke misbruk, uheld, kosmetiske spørsmål slik som falming eller oppsprøking fra normal bruk eller alle andre grunner som ikke oppstår pga. defekter i materiale eller fabrikkasjon.

Utenfor U.S.A. og Canada: Kontaksted vedrørende kjøb af garantiservice. Denne garanti gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land/delstat til land/delstat. Enkelte land/delstater anerkjenner ikke unntak for eller begrænsninger i erstatningsansvaret for påløpene skade eller følgeskade, så begrænsningen eller unntaket ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg.*Garantiperioden er tre (3) måneder for daghjem eller kommersielle kjøpere.

PORTUGUÊS

ESCORREGADOR GRANDE

Idades: 2 a 6 anos

Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

Recomenda-se que o produto seja montado por dois adultos.

⚠️ ATENÇÃO:

• Guarde estas instruções para futuras consultas.
• Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
• Quedas em superfícies duras podem causar traumatismos cranianos ou outros ferimentos graves. Não instale sobre concreto, asfalto, terra batida, madeira ou outro tipo de superfície dura. A colocação de carpete sobre superfícies duras pode não ser suficiente para evitar ferimentos. A área da superfície ao redor e sob o equipamento de playground sempre deve estar coberta por um revestimento de proteção, de acordo com o folheto incluso “Folha de informações ao consumidor sobre materiais de revestimento para playgrounds”.
• Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
• Este produto foi projetado para ser usado por crianças 2 - 6 anos.
• Peso máximo por criança aconselhável: 34 kg. Limite de 1 criança.
• As crianças devem estar sempre de sapatos.
• Este produto foi projetado apenas para uso familiar e doméstico ao ar livre.

CUIDADO

• Proteja os olhos. Use dempre óculos de proteção ao utilizar ferramentas.
• Os conselhos e avisos abaixo reduzem a possibilidade de acidentes graves ou fatais, se obedecidos.
• Coloque este brinquedo em uma superfície nivelada, a uma distância mínima de 2 metros de qualquer objeto. O brinquedo deverá estar distante de cercas, construções, garagens, casas, galhos altos, varais, fios de eletricidade, etc.
• Recomenda-se colocar o brinquedo montado num local onde não incida luz solar direta nas superfícies em que se senta ou se fica de pé.
• Ensine as crianças a usarem este produto do modo correto. Isto deve ser feito somente após o produto ter sido completamente montado e instalado, e apenas no modo para o qual o produto foi projetado.
• Não permita que as crianças subam no produto quando ele estiver molhado.
• Ensine as crianças a não afixarem objetos no trepa-trepa que não foram especificamente projetados para serem usados com o produto, tais como cordas de pular, varais, correntes de coleiras, cabos, correias, etc., pois podem causar risco de estrangulamento.
• As crianças devem estar vestidas adequadamente: evite roupas folgadas que possam apresentar risco durante o uso deste equipamento, por exemplo, ponchos, cachecóis, etc.
• Certifique-se de que a barra de apoio esteja “travada” corretamente na escada e verifique-a periodicamente antes de usar.

MANUTENÇÃO

• Verifique todas as ferragens duas vezes ao mês durante o período de uso e aperte-as se necessário. É particularmente importante fazer isso no início de cada estação. A substituição de peças deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
• O produto deve ser armazenado em ambiente fechado ou então não ser utilizado quando a temperatura for inferior a -18°C.

DESCARTE

• Desmonte e jogue o equipamento fora de maneira que o seu descarte não ofereça perigo, evitando expor peças pequenas ou extremidades pontiagudas, entre outras condições.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

www.littletikes.com

MGAe Little Tikes Iberia, S.L.
Avda. Del Juguete s/n
03440 Ibi (Alicante)
Spain
Tel: 902212152

© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). A critério único e exclusivo da The Little Tikes Company, os únicos recursos desta garantia são a substituição da peça defeituosa do produto ou o reembolso do preço de compra do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abusos, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhos decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação.

- Enimmáispaino lasta kohti: 34 kg. Enintään 1 lasta.
- Kengät täytyy olla jalassa kärryjä käytettäessä.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkoikäyttöön kotona perhepiirissä.

VAROITUS:

- Suojaa silmiäsi. Käytä suojalaseja, kun käytät työkaluja.
- Seuraa via selostuksia ja varoituksia noudattamalla vähennetään vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen todennäköisyyttä.
- Sijoita nämä laite tasaiselle pinnalle vähintään 2 metrin etäisyydelle kaikista esineistä. Vältettäviä esineitä ovat mm. aidat, rakennukset, autotallit, asuintalot, yläpuolella olevat oksat, pyykkinarut ja sähköjohdot.
- On suositeltavaa suunnata kokoonpantu teline niin, että seismiseen tai istumiseen tarkoitettuihin pinoille pääsee mahdollisimman vähän auringonvaloa.
- Lapsia on neuvottava käyttämään tätä tuotetta oikealla tavalla sen jälkeen kun se on koottu ja asennettu asianmukaisesti. Heitä on myös neuvottava käyttämään sitä vain sille tarkoitettulla tavalla.
- Lasten ei saa antaa kiipeillä laitteella sen ollessa märkä.
- Lapsia on varoitettava kiinnittämistä kiipeilytelineeseen mitään, mitä ei ole tarkoitettu sen kanssa käytettäväksi. Tällaisia telineeseen kuulumattomia esineitä, jotka voivat aiheuttaa kuristumisen, ovat mm. hpyppynarut, pyykkinarut, eläinten talutushihnat sekä kaapelit ja ketjut.
- Lapsilla on oltava asianmukainen vaateus: on vältettävää löysää vaatteita kuten poncho-viittoja, huiveja jne., jotka ovat mahdollisesti vaarallisia tätä laitetta käytettäessä.
- Varmista, että tukitanko (E) on lukittu kunnolla portaisiin. Tarkista se aina ennen käyttöä.

HUOLTO

- Tarkasta kaikki metallikiinnittimet kahdesti kuussa käyttökauden aikana ja kiristä ne tarvittaessa. Tämän toimenpiteen suorittaminen on erityisen tärkeää kunkin käyttökauden alussa. Osien vaihtaminen on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vie tämä tuote sisälle tai älä käytä, jos lämpötila on alle -18 °C.

HÄVITTÄMINEN

- Pura laitteista ja hävitä se siten, että sen hävittämisen yhteydessä ei koidu vaaraa esimerkiksi siinä olevista pienistä osista tai terävistä reunoinsta.

AMO OY KULUTTAJAPALVELU

www.amo.fi

Maahantuoja: Amo Oy, Vantaa

Puh. 02-2841153

Säilytä nämä tiedot.

- Felnőtt személy felügyelete szükséges. Sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni a gyereket.
- Ez a termék a 2 és 6 év közötti gyerekeke részére van tervezve.
- A gyerek maximális testsúlya: 23 kg. A csúszdán csak 1 gyerek tartóz-kodhat.
- A gyerekeknek egyfolytában cipőben kell lennie.
- A csúszda magánházak előtti használatra van tervezve.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Védeni kell a szemünket. Mindig használjon védőszemüveget, amikor a kalapáccsal dolgozik.
- A fenti utasításokat és figyelmeztetéseket betartva csökkenti a súlyos vagy tragikus testi sérülések következményeivel járó balesetek bekövetkezé-sének a rizikóját.
- A csúszdát sima felületen kell felállítani 2 m távolságra minden más tárgytól. Ilyen tárgyak közé sorolható többek között: kerítés, épületek, garázsok, házak, ágak, szárítókötelek vagy elektromos áramvezetékek.
- Ajánlott, hogy az összeszerelt csúszda elhelyezése olyan legyen, hogy az korlátozza a napsugarak az álló vagy az ülőhelyre ért hatását.
- Fel kell világosítani a gyerekeket a csúszda helyes használatáról és hogy csak helyesen elhelyezett csúszdán és a tervezésnek megfelelő módon használják.
- Nem szabad megengedni a gyerekeknek a csúszdára való mászást, amikor az vizes.
- El kell magyarázni a gyerekeknek, hogy semmilyen tárgyat se kössenek rá a csúszdára, amelyek nincsenek ilyen célú használatra tervezve, mint pl.: ugrókötelek, szárítókötelek, pórázak, kábelek és láncok, mivel ezek megkötés által veszélyt okozhatnak.
- A gyerekeknek megfelelő öltözetet kell viselniük: kerülni kell a laza ruházatotat, mint pl.: ponczo, sálak stb., amelyek potenciálisan veszélyt okozhatnak a csúszdán a játék alatt.
- Be kell bizonyosodni róla, hogy az (E) támasztó helyesen van-e „elhelyezve” a létrán és a csúszda használatá előtt időnként ellenőrizni kell.

HASZNÁLAT

- A csúszda használatá alatt havonta kétszer ellenőrizni kell az elemeket és szükség esetén meg kell erősíteni a csavarokat. Különösen fontos, hogy minden szezon kezdetén véghezvigyük ezt a folyamatot. A csere a gyártó utasításainak megfelelően kell hogy legyen végrehajtvá.
- Amikor a hőmérséklet -18°C alá esik, nem szabad kültérben használni és be kell vinni az épületbe.

SZÉTSZERELÉS

- Akkor, amikor nem nincs használva a csúszda olyan helyen kell tárolni, ahol kevésbé éri káros hatás.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

www.littletik.es.com

Ul. Grottera 15a 76-200 Šlupsk Poland

tel. + 48 59 847 44 18

fax + 48 59 847 44 46

© The Little Tikes Company, a MGA Entertainment vállalat tagja. A LITTLE TIKES® a Little Tikes védjegye az USA-ban és más államokban. Minden embléma, név, karakter, jellemző vonás, kép, szlogen és csomagolási megjelenés a Little Tikes tulajdona. A címét és a csomagolást meg kell írni a konzultációhoz, mivel fontos tudnivalókat tartalmaz. A tartalom, közötti a specifikáció és a színek különbözhetnek a csomagoláson lévő fényképekől. Az útmutató csatolva van. A termék a gyermeknek való átadásá előtt, el kell távolítani az egész csomagolást, beleértve a címkéket, szalagokat és tűzkapcsokat is.

GARANCIA

A Little Tikes cég magas minőségű, vidám játékokat gyárt. A vásárló a vásárlás napjától számított egy éves* időtartamra garanciát kap fölülk arra, hogy a termékünkben nincs anyag- vagy gyártási hiba (a vásárlást igazoló bizonyítékként be kell mutatni a dátummal ellátott blokkot). A Little Tikes cég döntésének megfelelően a vásárlónak a reklamáció keretében joga van a hibás alkatrészt cseréjéhez vagy a megvásárolt termék árának visszatérítéséhez. A jelen garancia kizárólag akkor érvényes, ha a termeket az utasításnak megfelelően szereltek össze és tartották karban. Jelen garancia nem terjed ki a nem megfelelő használat esetére, a balesetekre, az olyan kormetikai problémákra, mint a szín halványodása, vagy a normális használat közben keletkezett karcolások, sem bármilyen más okra, ami nem anyag- vagy gyártási hibából keletkezt.

USA és Kanada: Ahhoz, hogy a garancia ügyben segítséget kapjon, keresse fel a www.littletikes.com webapot, telefonáljon a 1-800-321-0183 száma, vagy írjon a következő címre: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Némelyik cserelkatrészt kapható a garancia letelte után is; ebben az ügyben, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Az U.S.A és Kanada területén kívül: Ahhoz, hogy segítséget kaphasson a garancia ügyében, az eladóhoz kell fordulnia. Jelen garancia a vásárlónak meghatározott jogokat ad, de nem korlátozza a jogszabályok szerint ít megillető egyéb jogokat. Némelyik esetben nem lehet kizárni a felelősséget a véletlen sérülésekért, tehát a fenti korlátozásoknak nincs helye.

ČESKÝ

EASY STORE™ LARGE SLIDE (VELKÁ SKLUZAVKA) PRO DĚTÍ VE STÁŘÍ: 2-6 LET PROSÍME USCHOVEJTE POKLADNÍ DOKLAD PRO PŘÍPADNOU REKLAMACI. PŘÍ SESTAVOVÁNÍ SKLUZAVKY JE NEZBYTNÁ PŘÍTOMNOST DOSPĚLÝCH OSOB. PRO SPRÁVNÉ A BEZPROBLÉMOVÉ ZMONTOVÁNÍ JE VHODNÁ ÚČAST DVOU DOSPĚLÝCH OSOB.

Pozor:

- Prosíme uschovat tento návod pro případné použití v budoucnu.
- Sada obsahuje malé součásti, mezi kterými jsou malé prvky, jež mohou být malými dětmi spolknuty a také součásti mající ostré hrany a vyčnívající body. Proto měly by být uschovány mimo dosah dětí, až do doby vestavění.
- Vývracení se skluzavky na tvrdý povrch může přivést poranění hlavy nebo jiná vážná ublížení na zdraví. Nikdy jí nesestavujte na beton, asfalt, dřevěným základu nebo udusané zemině nebo jiných tvrdých plochách. Koberec na tvrdé podložce může být nepostačující pro zabránění úrazům. Vždycky používejte zábran na samotné zemině, pod a kolem hřiště, podle přiloženého “Návodu pro poživatelé vyživajícího hrací potřeby na hřištích”.
- Nezbytný je dohled dospělé osoby. Nikdy neponechávejte děti si hrát bez dohledu.
- Výrobek je určen pro děti ve stáří 2 až 6 let.
- Váha dítěte nemůže přesahovat 23 kg. Na skluzavce může být pouze 1 dítě.
- Dítě mělo by si po celou dobu hrát jen v botách.
- Skluzavka je určena pro používání před soukromými domy.

UPOZORNĚNÍ:

- Chraňte své oči. Vždy, kdy používáte kladivo, naložte ochranné brýle.
- Dodržování níže uvedených pokynů a upozornění zmenší do nezbytného minimum nebezpečí vážných zranění nebo poškození těla s vážnými následky pro zdraví.
- Skluzavku umísťujeme na plochem povrchu ve vzdálenosti nejméně 2 m od všech jiných předmětů. K těmto předmětům patří např. ohrady, budovy, garáže, domy, větve, šňůry na prádlo nebo elektrické vedení.
- Při umísťování výrobku volíme takové místo, aby místa určená pro stání a sezení nebyla ohřívána přímým slunečním zářením.
- Poučte děti o zásadách správného využívání hračky, a aby ji používaly jen po jejím správném postavení a jen k účelům, ke kterým je určena.
- Nedovolujte dětem skrábat se na ní, kdy je vlhká.
- Vysvětlte dětem, že na skluzavce nesmí se zavěšovat žádných předmětů, které k ní nepatří, třeba švihadel, šňůr na prádlo, řemínků na psa, kabelů a řetězů, protože mohou se do nich zamotat.
- Děti měli by být správně oblečeny: vyvarujte se volných šat, takových třeba jak pončo, šálak atp., které potenciálně mohou přivodit ohrožení při používání skluzavky.
- Ujistěte se, zda podpora (E) je správně “umístěna” v žebříku a průběžně ji kontrolujte před opětovným použitím skluzavky.

POUŽÍVÁNÍ

- V době používání skluzavky kontrolujte správné upevnění všech součástí dvakrát měsíčně a uvolněné spoje průběžně dotahujte, jeli takové zapotřebí. Je to velmi důležité, abychom na toto pamatovali zvláště na začátku každé sezóny. Výměna měla by být provedena podle návodu výrobce.
- Není vhodné využívat výrobku, pokud teplota vzduchu venku poklesne pod -18°C. V takovém případě přeneste skluzavku do interiéru.

DEMONTÁŽ

- V době, kdy skluzavku nevyužíváme, měli bychom ji uschovávat v místě, ve kterém není nebezpečí její poškození.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

www.littletikes.com

ul. Grottera 15a

76-200 Šlupsk

Poland

tel.: +48 59 847 44 18

fax: +48 59 847 44 46

© The Little Tikes Company je súčasťou koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® je obchodná značka spoločnosti Little Tikes v Spojených štátoch amerických a v ostatných krajinách. Akékoľvek logá, mená, postavy, podoby, obrazy, slogany a dizajn balení sú majetkom spoločnosti Little Tikes. Adresa a obal uschovajte pre prípadné konzultácie, pretože obsahujú dôležité informácie. Obsah, včetně specifikací a farieb sa môžu lišit proti snímkom umístěným na obalu. Před předaním výrobku deckám odstráňte obaly, včetně nálepek, páskov a spřn.

ZÁRUKA

Firma Little Tikes vyrábá kvalitné veselé hračky. Kupujúcim poskytujeme záruku na nezávadnosť materiálov a kvalitu vyhotovenia, na obdobie jedného roku odo dňa nákupu (podmienené predložením pokladničného bloku s dátumom nákupu). Podľa rozhodnutia firmy Little Tikes v rámci reklamácií spotrebiteľ má právo na výmenu súčasti alebo vrátenie ceny nákupu výrobku. Tato záruka bude uplatňovaná len v prípade, že montáž a údržba výrobku bola prevedená v súlade s návodom na jeho obsluhu. Záruka nebude uplatnená v prípade nevhodného použitia, nešťastných náhod, v prípade povrchových zmien ako zjasnenie intenzity farieb alebo skrabnutia povrchu, ktoré nevznikli v dôsledku obvyklého používania ani z iných dôvodov zapríčinených chybným materiálom alebo chybným vyhotovením výrobku.

USA a Kanada: Pre pomoc vo veci záruky prezrite si našu stránku **www.littletikes.com** alebo zavolajte na číslo 1-800-321-0183 alebo napíšte na adresu: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Niektoré súčasti výrobku sú prístupné tak isto po uplynutí záruky. V tejto veci sa kontaktujte priamo s nami.

Mimo USA a Kanadu: Pre pomoc vo veci záruky sa obráťte na predávča. Tato záruka dáva zákazníkom určité práva, ale neobmedzuje iné práva vyplývajúce z náležitých, platných právnych predpisov. V niektorých prípadoch nebude možné vylúčiť zodpovednosť za náhodné poškodenie a preto vyššie uvedené omedzenie nebude použiteľné.

РССКИЙ

EASY STORE™ LARGE SLIDE (БОЛЬШАЯ ГОРКА) ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ: ОТ 2 ДО 6 ЛЕТ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОХРАНИТЬ ЧЕК, КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПКИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБИРАТЬ ГОРКУ В ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ. ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ ДВУХ ВЗРОСЛЫХ.

ЗАМЕЧАНИЯ:

- Следует сохранить эту инструкцию для будущего использования.
- В разобранном виде набор содержит маленькие части, среди которых есть элементы, которыми можно легко подавиться, а также такие, которые имеют острые и режущие концы. Следует их хранить вдали от детей до момента сборки.
- Если горка упадет на твердую поверхность, то это может привести к ушибам головы или к другим серьезным телесным повреждениям. Никогда не следует устанавливать горку на бетоне, асфальте, дереве, твердой земле или других твердых поверхностях. Даже ковер постеленный на твердой поверхности может не уберечь от телесных повреждений. Рекомендуется всегда использовать специальную защиту на земле, под и вокруг места игры согласно «Информации для Потребителей, касающейся Использованных Материалов на Игровой Площадке».
- Необходим надзор взрослого. Не рекомендуется оставлять детей без надзора.
- Этот продукт предназначен для детей в возрасте от 2 до 6 лет. Максимальный вес ребенка составляет: 23 кг. На горке может находиться одновременно только один ребенок. Во время игры ребенок должен постоянно иметь на ногах обувь.
- Горка предназначена для использования в частных домах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Необходимо беречь свои глаза. Использовать защитные очки всегда, когда применяется молоток.
- Соблюдение нижеуказанных рекомендаций и замечаний уменьшит вероятность серьезных и роковых ушибов тела.
- Горку следует поместить на плоской поверхности на расстоянии 2 мот любых других предметов. К таким предметам относятся: ограждения, здания, гаражи, дома, ветви, провода, бельевые веревки или электрические провода.
- Рекомендуется, установить горку так, чтобы попало, как можно меньше солнечных лучей на места где ребенок стоит или сидит.

- Следует проинструктировать детей, как правильно пользоваться горкой и играть на ней, дети должны знать, как правильно должна стоять горка и для чего она служит.
- Не рекомендуется разрешать детям лазить по горке, когда она мокрая.
- Необходимо проинструктировать детей, чтобы не цепляли на горку разные предметы, которые не предназначены для игры на горке, такие как: скакалка, бельевая веревка, поводки, провода и цепи, потому что дети могут в них запутаться.
- Дети должны быть соответственно одеты, следует избегать свободной одежды: напр. пончо, шарфик и т.п, которые являются поте-нциально опасными во время игры на горке.
- Следует убедиться в том, что подпорка (E) соответственно «расположена» в лестнице и должна время от времени проверяться перед использованием горки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Следует проверять элементы два раза в месяц в период использования горки и в случае необходимости подкручивать. Особенно важным является проведение такой процедуры в начале каждого сезона. Замена частей должна проводиться согласно инструкции производителя.
- Не рекомендуется пользоваться горкой в зимнее время на улице, когда температура понижается до -18°C и в то же время занести её в по-мещение.

ДЕМОНТАЖ

- В период, когда горка не используется следует хранить её в месте, в котором она будет защищена от повреждений.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА

www.littletikes.com

ул. Гроттера 15А

76-200 Слупск

Польша

Тел. +48 59 847 44 18

Факс: +48 59 847 44 46

© The Little Tikes Company входит в состав концерна MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® является товарным знаком компании Little Tikes на территории США и в других странах. Все логотипы, названия, персонажи, образы, изображения, рекламные лозунги и внешний дизайн упаковки являются собственностью компании Little Tikes. Адрес и упаковку следует сохранить для консультации, поскольку они содержат важную информацию. Содержимое, т.е. спецификация и цвета, могут отличаться от показанных на фотографиях. Инструкция приложена. Прежде, чем передать изделие в пользование детям, следует удалить всю упаковку, этикетки, ленты и скрепки.

ГАРАНТИЯ

Фирма Little Tikes производит веселые игрушки высокого качества. Покупатель получает гарантию в том, что наш продукт не имеет брака материалов или выполнения на период одного года с момента покупки (доказательством покупки является чек, содержащий дату покупки). Согласно решению фирмы Little Tikes, правом Клиента является в рамках рекламации требование о замене дефектных частей или возврат уплаченной суммы. Данная гарантия имеет место только тогда, когда изделие эксплуатировалось и устанавливалось согласно инструкции. Эта гарантия не касается случаев неправильного использования, несчастных случаев, косметических вопросов, как например, потеря насыщенности цвета или царапины, возникающие в процессе нормально использования, а также других причин, вытекающих из недостатком материала или производства.

USA и Канада:Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, зайдите на сайт **www.littletikes.com**. Позвоните по номеру 1-800-231-0183 или напишите по адресу: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Некоторые запчасти есть в наличии и после истечения срока гарантии по этому вопросу скопикатируйтеcs, пожалуйста, с нами.

За пределами США и Канады: Для того, чтобы получить помощь по вопросам гарантии, обращайтесь, пожалуйста, к продавцу. Гарантия дает потребителю определенные права, но не ограничивает других прав, вытекающих из правовых норм, которые могут ему принадлежать. В некоторых случаях невозможно нести ответственность за случайные повреждения, тогда вышеперечисленные ограничения не найдут применения.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Ηλικίες 2 - 6 ετών

Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

Το προϊόν πρέπει να διπλωθεί/ξεδιπλωθεί,

συναρμολογηθεί/αποσυναρμολογηθεί από ενήλικα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ:

- Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Πριν τη συναρμολόγηση, σημειώστε ότι η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα: το υλικό πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας και να περιέχει κοφτερές άκρες και μντές. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά μέχρι τη συναρμολόγηση.
- Πτώσεις πάνω σε σκληρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στο κεφάλι ή άλλους σοβαρότερους. Μην τοποθετήτε το προϊόν πάνω σε τσιμέντο, ασφάλτο, σκληρό χρώμα, έξιλο ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Η επίστροψη σκληρών επιφανειών με τάπητα δεν σημαίνει να απορρηγ τραυματισμού. Πάντα να τοποθετείτε προστατευτικά επιφάνεια κάτω και γύρω από το χώρο του παιχνιδιού, σύμφωνα με τις οδηγίες που

βρίσκονται στον “Οδηγό Καταναλωτή σε Είδη Επίστρωσης Επιφανειών σε Παιδοπύτους”, που εσωκλείεται.

- Χρειάζεται η επίβλεψη από ενήλικα. Μην αφήνετε τα παιδιά ανεπίβλεπτα.
- Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.
- Μέγιστο βάρος ανά παιδί: 34 κιλά. Όριο 1 παιδιά.
- Φοράτε πάντα παπούτσια.
- Το παρόν προϊόν προορίζεται μόνο για υπαίθρια οικιακή οικογενειακή χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Προστατέψτε τα μάτια σας. Πάντα να φοράτε γυαλιά ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε καταβύδι για να αποσυναρμολογήσετε το τούνελ.
- Η τήρηση των παρακάτω κανόνων και προειδοποιήσεων προστατεύει από τυχόν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο έδαφος, τουλάχιστον 2 m μακριά από οποιοδήποτε αντικείμενο. Στα αντικείμενα που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι φράχτες, τα κτίρια, τα γραφά, τα σπίτια, τα κλαδιά, τα σχοινιά ατλιώματος ροιχών και τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Συνιστάται ο προσανατολισμός του συναρμολογημένου προϊόντος να είναι έτσι ώστε να περιορίζεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία στις επιφάνειες που στέκονται ή κάθονται τα παιδιά.
- Συμβουλευστείτε τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν σωστά αυτό το προϊόν, εφόσον αυτό έχει συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά και μόνο για τον σκοπό που καστευόστηκε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν στο προϊόν όταν αυτό είναι βρεγμένο.
- Συμβουλευστείτε τα παιδιά να μην τοποθετούν ξένα αντικείμενα πάνω στο προϊόν όπως, σχοινάκια, ατλώστρες, λουράκια σάλιου, καλώδια και αλυσίδες, διότι μπορεί να προκαλέσουν σπασμαλισμό.
- Ντύνετε τα παιδιά κατάλληλα: να αποφεύγετε τα φαρδιά ρούχα, όπως αδιάβροχα, μαντίλια, κλπ., τα οποία είναι ενδοχομένως επικινδύνα κατά τη χρήση του εξοπλισμού.
- Φροντίστε η ράβδος στήριξης (E) να είναι κατάλληλα “ασφαλισμένη” μέσα στη σκάλα και ελέγχεται πότε πότε πριν από τη χρήση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να ελέγχετε τον εξοπλισμό δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο χρήσης και να σφίγγετε τις βίδες εφόσον χρειάζεται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκτελείτε αυτή τη διαδικασία στην αρχή κάθε περιόδου. Η αντικατάσταση ενός εξαρτήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0° F/18°C.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

- Αποσυναρμολογήστε και τοποθετήστε τα κομμάτια του παιχνιδιού στα σκουπίδια, έτσι ώστε να μην προκαλέσουν τραυματισμούς, προσέχοντας ακόμη και τα μικρά κομμάτια καθώς επίσης και τις αιχμηρές άκρες που μπορεί να υπάρχουν.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιθυμία σχετικά με από το προϊόν; Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το κατάστημα από όπου το προϊόν αγοράστηκε. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Εάν ακόμη έχετε κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση, παρακαλούμε να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Little Tikes Greece

17 Maromichali Street

Filothesi

Athens

15237 Greece

Tel/Fax: +3021 6812 985

© Η Εταιρεία Little Tikes, μια εταιρεία MGA Entertainment. Η επωνυμία LITTLE TIKES® είναι εμπορικό σήμα της Little Tikes στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλοι οι λογότυποι, τα ονόματα, οι ήρωες, οι εικόνες, τα αλφάντα και η εμφάνιση της συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία της Little Tikes. Παρακαλούμε κρατήστε αυτή τη διεύθυνση και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών και των χρωμάτων, ενδέχεται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες που εμφανίζονται στη συσκευασία. Περιλαμβάνονται οδηγίες. Παρακαλούμε ανατρέξτε ολόκληρη τη συσκευασία, τις ετικέτες και τις συνοδευές που δώστε το παιχνίδι στο παιδί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Little Tikes Company αναγνωρίζει αναθεωρημένα παιχνίδια υψηλής ποιότητας. Εγγυώμαστε στον αρχικό αγοραστή ότι το παρόν προϊόν δεν θα έχει ελαττώματα ούτε υλικών ούτε κατασκευής επί ένα χρόνο* από την ημερομηνία αγοράς (χρειάζεται χρονολογημένη απόδειξη αγοράς ως τεμαχίου αγοράς). Κατά την αποδείκνυται χρήση της Little Tikes Company, οι μόνες αποζημιώσεις που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση θα είναι είτε η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού στο προϊόν ή η επιστροφή της αξίας αγοράς του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συναρμολογήθηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή, ατύχημα, ασθενήτα θέματα όπως το ξέβρμα ή οι χροστανσίες από τη συνήθη φθορά, ούτε καμία άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε ελαττώματα υλικών ή κατασκευής.

Εκτός ΗΠΑ και Καναδά: Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγορά για σέρβις της εγγύησης. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από χώρα/πολιτεία σε χώρα/πολιτεία. Ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξίσωση περιορισμό χρόνου ή επακόλουθων ζημιών, όπου ο αναπόφευκτος περιορισμός ή εξίσωση μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. *Η περίοδος εγγύησης είναι τρεις (3) μήνες για παιδικούς σταθμούς ή εμπορικούς φορείς.